

HURTIGMANUAL ELIT PVM-1530 Solcelletester med I-V kurver

1. Trykk og hold «Power» knappen inne i ca. 1 sekund, diode ved batterisymbol skal lyse opp, oppstarten tar et lite 1 minutt.
2. Første gang må man skrive inn brukernavn f.eks. firmanavn og navn på bruker.
3. Enheten må sammenkobles mot IRM1 solinnstrålingsenhet om man ønsker data fra denne knyttet til målinger:
 - a) Skru på IRM1
 - b) På IRM1: Hold «HOLD» inne og trykk på «OK», PAIR skal nå vises i display på IRM.
 - c) På PVM-1530: Gå til Settings→Accessories→IRM, trykk på instillingicon og velg «LINK»
4. Gå tilbake til hovedmeny, etter noen sekunder skal symbol med «sol & panel» vises oppe til høyre.
5. Ved å trykke på «?» i hovedmeny får man opp manual for alle målefunksjoner.
6. For å måle trykk «Single measurement» og så velg ønsket måling som skal utføres.
7. Trykk på «?» når man er inne på en enkelt måling, da vil forklinger og koblingsbilder for aktuell måling vises.
8. Koble til som anvist, trykk «X» for å gå tilbake til måleskjermen.
9. For å starte måling trykk «START» knapp under skjerm, eller «play» icon på skjermen.
10. Trykk på «SAVE» etter måling for å lagre målte verdier. (krever mappe med teststed og Objekt det måles på før lagring er mulig)

