

ELIT AS

instrument i henhold til DIN VDE 0100 - EC000497

ELIT MPI-540**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

ELIT MPI-540 er designet for bruk i både industri- og boliginstallasjon. Kombinasjonene av målefunksjoner i instrumentet gjør det mulig å kontrollere både kvaliteten på elektrisiteten og sikkerheten på det elektriske anlegget. Automatiske testsekvenser er forhåndsprogramert og kan i tillegg programmeres etter ønske av bruker.

Sluttkontrollfunksjoner: Kortslutningsmåling, jordfeilbrytertest, isolasjonsmåling, kontinuitetsmåling, jordplate/jordresistansmåling, faserotasjonsmåling og lysstyrke/Lux(opsjon)

Nettkvalitetsfunksjoner: Spennning, strøm, frekvens, effekt, effektfaktor og cosφ, harmoniske, total harmonisk forvrengning, kurveformer for strøm og spennings(oscilloscope), fasediagram

Enkel avlesning: Markedets største berøringsskjerm på 7" med 800x480 piksels oppløsning gir tydeligere og bedre informasjon, samt mulighet for direkte analyse og plotting av kurveformer.

Hjelp i felten: Innebygde hjelpemenyer gir klare bilder med fargekode på ledninger og tilkoblinger for raskt å kunne utføre korrekt måling.

Beskyttet mot støv og vann: Støvtett IP51 kapsling for bruk i alle miljøer, innebygd deksel for ekstra beskyttelse av skjerm under transport.

En mengde muligheter for kommunikasjon: Data kan overføres via USB, blåtann, Wifi eller ved å fysisk ta ut SD kortet hvor data er lagret. For rask rapportgenerering av sluttkontrollmålinger benyttes inkluderte programvare Sonel Reader (Avansert programvare Sonel Reports Plus som opsjon). Includert er også programvare Sonel Analysis 4 for analyse og rapportgenerering av nettkvalitetsparametere med bl.a. automatisk spenningskvalitetsrapport iht. EN50160.

El.nummer: 8011313
Art.nummer: 101 500 11
GTIN nummer: 7070811211721
Dimensjon: 300x200x100mm
Materialet: Støpt plastmateriale
Overflatebehandling: Dobbeltstøpt
Øvrige opplysninger: Ingen

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

instrument i henhold til DIN VDE 0100 - EC000497

ELIT MPI-540

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP54

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Ingen

www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

instrument i henhold til DIN VDE 0100 - EC000497

ELIT MPI-540

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no