

ELIT AS

**ELIT Fiber Microscope****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Digitalt fibermikroskop for å inspisere kontaktens endeflater før testing.

Før testing av fiberoptiske koblinger og hver gang fiberoptiske koblinger kobles sammen, bør endeflatene på koblingene inspiseres og evalueres for å unngå forurensning som kan forårsake forringelse av nettverksytelsen og ødeleggende skade i kontaktsonen. Det nye fibermikroskopet sørger for en rask og enkel inspeksjon av kontaktens endeflater og en automatisert analyse i samsvar med IEC 61300-3-35.

Mikroskopet kobles enkelt til via USB med WireXpert/FiberXpert/NetXpert/LinkXpert M3, og evalueringen av kontaktens endeflater kan legges til testrapportene.

Inspeksjon og evaluering av kontaktens endeflate ved å trykke på en knapp.

Automatisert analyse i samsvar med IEC 61300-3-35.

Brukervennlighet og rask analyse.

Kompatibel med WireXpert og FiberXpert, NetXpert XG samt LinkXpert M3.

Adaptore for de vanligste fiberoptiske kontaktene er inkludert i leveransen: SC/FC/LC/ U1211/U2511

**El.nummer:** 8011365  
**Art.nummer:** 101 100 28  
**GTIN nummer:** 7070810023202  
**Dimensjon:** 140x46x44mm  
**Materialet:** Støpt plastmateriale  
**Overflatebehandling:** Dobbeltstøpt  
**Øvrige opplysninger:** Ingen

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT Fiber Microscope

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

**Ettersyn/kontroll**

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Årlig kontroll anbefales.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

**Garanti og vilkår**

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

**Fuktbestandighet**

Nei

**Renholdsvennlighet**

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

**Øvrige opplysninger**

Ingen

[www.elit.no](http://www.elit.no)

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)

ELIT AS

ELIT Fiber Microscope

**4. TEKNISK SERVICE**

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Produsent/importør</b>  | ELIT AS                                                          |
| <b>Postadresse</b>         | Ulvedalsvegen 2                                                  |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 2030 Nannestad                                                   |
| <b>Telefon</b>             | TLF: 63 93 88 80                                                 |
| <b>E-post</b>              | E-post: <a href="mailto:firmapost@elit.no">firmapost@elit.no</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.elit.no">www.elit.no</a>                     |

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)